

Available colours for easyglider X6 and easyglider KIDS:

- + yellow
- + orange
- + red
- + blue
- + dark grey
- + green (only easyglider KIDS)

Additional colors available on request.



easyglider X6

easyglider KIDS

easyglider ECO

Erhältliche Farben easyglider X6 und easyglider KIDS:

- + gelb
- + orange
- + rot
- + blau
- + anthrazit
- + grün (nur easyglider KIDS)

Geräte in Sonderfarbe auf Anfrage.

Additional Equipment Available

- + MusicPack (40 watt amplifier, 4 x 10 watt loudspeaker-system, ipod holder)
- + Different rechargers (turbo-recharger, car-recharger, traveller-recharger)
- + Metal stand for save parking at home

Erhältliches Zubehör:

- + MusicPack (40 Watt Verstärker, 4 x 10 Watt Lautsprecher-System, ipod Halterung)
- + Diverse Ladegeräte (Schnell-Ladegerät, Auto-Ladegerät, Traveller-Ladegerät)
- + Stabiler Ständer



easyglider KIDS

- + for kids from 8 -14 years
- + 2 speed levels: 6km/h and 20km/h

easyglider KIDS

- + für Kids von 8 -14 Jahren
- + 2 Geschwindigkeitsstufen: 6km/h und 20km/h

easyglider ECO

- + robust, straight-forward and low-priced
- + adjustable speed, longer cruising time
- + perfect for rentings

easyglider ECO

- + Robust, unkompliziert und günstig
- + verstellbare Geschwindigkeiten, längere Fahrzeit
- + ideal zum vermieten



Throttle / Gasgriff:

- + Easy accelerating, comparable to a motorbike
- + Ermöglicht leichtes Gasgeben wie bei einem Motorrad

Handbrake / Handbremse:

- + Separate front wheel brake
- + Separate Vorderradbremse

Bell / Klingel:

- + To warn and pass in traffic
- + Zum Warnen und Überholen anderer Verkehrsteilnehmer

Steering Bar / Lenkstange:

- + Optional with folding mechanism
- + Wahlweise mit Gelenk zum Einklappen der Lenkstange für noch leichteren Transport und Platzersparnis

Light / Licht:

- + Save driving by night
- + Verkehrssicheres Fahren auch bei Nacht

Char coupling / Charkopplung:

- + Coupling allows easy attaching to the easyglider
- + Kopplung ermöglicht einfaches Befestigen des Chars am easyglider, rastet hörbar ein.

Foot brake / Fußbremse:

- + Separate break for the rear wheels
- + Separate Bremse für die Hinterräder

Kickstand / Ständer:

- + Coated steel
- + lackierter Stahl

Electronic Keys for maximum speed:

- + Green = 6km/h
- + Blue = 12 km/h
- + Red = 20 km/h

Elektronische Schlüssel, erlauben verschiedene Höchstgeschwindigkeiten:

- + Grün = 6km/h
- + Blau = 12 km/h
- + Rot = 20 km/h

On/Off Switch / On/Off-Schalter:

- + Disrupts the function of the throttle. Additional safety without completely turning off the device.
- + Unterbricht die Funktion des Gasgriffs. Zusätzliche Sicherheit, ohne das Gerät vollständig auszuschalten

Charging the battery / Batterie aufladen:

- + To charge, connect the easyglider with its charger and to the electric outlet. The LED on the charger displays the battery status. Red = charging / Green = battery is fully charged
- + Zum Laden, das Gerät mit dem Ladegerät an die Steckdose anschließen. Die LED auf dem Ladegerät zeigt Batteriestatus an. Rot = laden / Grün = Batterie vollständig geladen

LED Display:

- + Displays the status of the batteries

Battery Capacity:

- Red / yellow blazing, green flashing: 75%
- Red / yellow blazing, green off: < 75%
- Red blazing, yellow / green off: < 50%
- Red flashing, yellow / green off: < 10%

LED Display:

- + Zeigt den Status der Batterien an

Batterieleistung:

- Rot / gelb leuchtet, grün blinkt: 75%
- Rot / gelb leuchtet, grün aus: < 75%
- Rot leuchtet, gelb / grün aus: < 50%
- Rot blinkt, gelb / grün aus: < 10%

- + When the driver breaks, the red/yellow/green lights are flashing. If lights flash without braking, apply the brakes once to stop. The brake lever must be fully loosened.

- + Wenn der Fahrer bremst blinken alle Lichter. Wenn die LED's alle ohne Bremsstätigkeit blinken, bitte den Bremshebel kurz betätigen. Der Bremshebel muss ganz gelockert sein.

